

- Produkten får användas endast när den är i felfritt skick. Om produkten eller en del av den är defekt måste den tas ur bruk och bortskaffas korrekt.
- Förvara alltid bruksanvisningen inom räckhåll.
- Om du säljer eller lämnar produkten vidare ska denna bruksanvisningen ovillkorligen följa med.
- Vid bormning i väggar, tak eller golv måste man vara försiktig med kablar och gas- resp. elledningar.
- Ljuskällan i den här armaturen går inte att byta ut. När ljuskällan är uttjänt ska hela armaturen bytas ut.

 Lampan får användas endast i torr inomhusmiljö.



Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i LED.

Säkerhetsanvisningar för uppladdningsbara batterier

- Sekundärceller eller -batterier får inte tas isär, öppnas eller finfördelas.
- Håll celler och batterier borta från barn.
- Om en cell eller ett batteri har svalt ska omedelbart läkar-vård uppsökas.
- Celler eller batterier får inte utsättas för värme eller eld. För- vara inte batterier i direkt solljus.
- Celler eller batterier får inte kortslutas.
- Celler eller batterier får ej utsättas för mekaniska stötar.
- Polaritetsmarkeringarna plus (+) och minus (–) på celler, batterier och apparater måste alltid följas. Korrekt använd- ning måste säkerställas.
- Celler eller batterier som inte är avsedda får den aktuella enheten får inte användas.
- Håll celler eller batterier rena och torra.
- Celler och batterier måste laddas före användning. Rätt lad- dare måste alltid användas. Tillverkarens instruktioner eller informationen i apparatens anvisningar för korrekt laddning ska alltid följas.
- Ladda inte celler eller batterier under en längre tid om de inte används.
- Efter en lång tids lagring kan det bli nödvändigt att ladda och ladda ur cellerna eller batterierna flera gånger för att uppnå full prestanda.
- Spara originaldokumenten och information om produkterna så att du kan använda dem om du undrar över något.

Leveransomfattning

 **Märk:** Det faktiska utseendet hos produkten kan avvika från illustrationerna.

- 1 st. LED-lampa
- 1 st. USB-kabel
- 2 st. monteringsfästen
- 1 st. användaranvisning

Montering

- De två metallfästena ska fästas magnetiskt på armaturen (se figur A).
- Ta bort skyddsfilmen från fästena (se figur B).
- Sätt fast fästena på önskat ställe (se figur C).

 **Märk:** Ytan måste vara ren och fri från fett, annars försämras vidhäftningen.

Handhavande

 **Märk:** Kontrollera att lampan fungerar och att alla till- behör är kompletta när du köper den. Om något inte fungerar kontaktar du vårt säljteam.

- Se till att ladda batteriet före första användning. Om lampan är för svag eller inte fungerar alls ska du först ladda batte- riet. Använd då den medföljande laddaren med ingång på 5 V/1 A. Anslut USB-C-kontakten till USB-C-porten, sedan USB-A-kontakten till laddaren och anslut nätdaptern.

 **Info:** USB-anslutningen fungerar endast som ström- källa. Den kan inte användas till dataöverföring.

- Laddningsindikatorn lyser rött under laddningen och grönt när den är fulladdad.
- Lampan kan inte tändas under laddningsprocessen.
- Det finns tre lägen att välja mellan: ON/OFF/AUTO (se figur D).
 - ON-läge: Lampan är tänd och släcks automatiskt.
 - OFF-läge: Ljuset släcks.
 - AUTO-läge: Ljuset är släckt under dagtid; sensorn är aktiv när omgivningsljuset är svagare än 15 lux.
- Ljuset förblir tätt så länge människor rör sig och släcks automatiskt efter cirka 30 sekunder.

Rengöring

 **OBS! Risk för produktskador!** Använd inte sku- rande eller vassa föremål eller aggressiva rengö- ringsmedel.

Använd inte lösningsmedel.

- Torka av produkten med en torr eller lätt fuktad trasa.

Förvaring, transport

Förvaring

- Förvara produkten och alla tillbehörsdelar på en torr, väl- ventilerad plats.
- Skydda produkten och dess tillbehör mot smuts och korro- sion vid längre stilleståndstider.

Transport

- Använd om möjligt originalemballaget vid transport.

Problemlösningsguide

Om något inte fungerar...

 **FARA! Fara för liv och hälsa!** Felaktiga reparatio- ner kan leda till att produkten inte längre arbetar säkert. Du utsätter dig själv och din omgivning för fara.

 **FARA! Livsfara på grund av elstöt!** Allt arbete för avhjälpande av ev. fel skall utföras i fränslaget skick (säkringen från). Allt arbete får utföras endast av behörig elektriker.

Ofra är det små fel som leder till en störning. I regel kan man åtgärda dessa på egen hand. Se först efter i tabellen nedan innan du kontaktar försäljaren. Det sparar jobb och ev. kostna- der.

Fel/störning	Orsak	Åtgärd
Lampan fungerar inte.	Är lampan släckt?	Slå på lampan.

Om du själv inte kan åtgärda felet ska du kontakta återförsälja- ren direkt. Tänk på att garantin upphört att gälla vid felaktiga reparationer och att extrakostnader ev. kan uppstå för din del.

Förberedelse inför bortskaffning

Urtagning av batteriet

 **Märk:** Batteriet går inte att byta ut.

I slutet av produktens brukstid måste du avlägsna alla batterier före bortskaffning.

 **SE UPP! Risk för personskador från splitter! Ta inte isär produkten med våld.**

- Lossa skruvarna på undersidan.
- Ta bort ändlocket, ljusledarskyddet, ljusledarplattan och reflektorpaperet.
- Skilj batteriet från kretskortet med en sax.
- Ta bort batteriet
- Bortskaffa batterierna enligt föreskrifterna.

Bortskaffning

Bortskaffning av produkten

Symbolen med en överstruken soptunna betyder: Bat- terier och ackumulatorer, el- och elektronikapparater får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla miljö- och hälsosfarliga ämnen.

Konsumenterna är skyldiga att bortskaffa uttjänta elap- parater, uttjänta batterier och ackumulatorer till återvinnings- central för säkerställande av korrekt hantering. Återlämningen kan enligt lagstadgad reglering ske gratis t.ex. via en kommu- nal avfallsanläggning eller via en återförsäljare.

Batterier, ackumulatorer och lampor som inte är fast monterade i uttjänta elprodukter och som kan tas ur icke-förstörande måste tas ur och bortskaffas separat före bortskaffning. Litiumbatterier och batteripaket för alla system ska lämnas in till återvinning endast i urladdat skick. Batterier skall alltid skyddas mot kortslutning genom att man tejpar över polerna.

Alla slutanvändare är skyldiga att själva se till att radera per- sonuppgifter från uttjänta, skrotmassiga apparater.

Bortskaffning av förpackningen

Förpackningen består av kartong och uppmärkt plas- ter som kan återvinnas.

- Lämna dessa material till återvinningen.

Tekniska data

Artikelnummer	312946
Antal lysdioder	48 stycken
Ingångsspänning	5 V/DC, 1 A
Växlingslägen	ON/OFF/AUTO
Drifttid	2h
Laddningstid	3-4h
Ljusflöde	130 lm
Batterikapacitet	3.7V/DC, 1100mAh
Skyddsklass	III
Skyddsgrad	IP20
Fördröjningstid	30s
Sensoravkänningsområde	2m
Sensorstartvillkor	< 15lux

Fi	Käyttöohje
	LED-työtasovalaisin liiketunnistimella

Turvallisuusohjeet

- Valaisinta saa käyttää vain sisätiloihin asennettuna.
- Laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi laitetta käyttä- vän henkilön on ennen laitteen käyttöönottoa luettava ja ymmärrettävä tämä käyttöohje.
- Laitetta saa käyttää vain moitteettomassa kunnossa. Jos laite tai jokin sen osista ei ole kunnossa, se pitää ottaa pois käytöstä ja hävittää asiaankuuluvasti.
- Käyttöohjeen on aina oltava saatavilla.
- Jos myyt tai luovutat laitteen toiselle henkilölle, anna tämä käyttöohje laitteen mukaan.
- Seinään, kattoon tai lattiaan poratessa on varottava sähkö- , kaasu- ja vesijohtoja.
- Valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valaisimen käyttöikä on lopussa, koko valaisin on vaihdettava uuteen.

 Valaisinta saa käyttää ainoastaan kuivissa sisätilois- sa.

 Silmävammojen vaara! Älä koskaan katso suoraan LED-valoon.

Akkuja koskevia turvallisuusohjeita

- Sekundäärikennoja tai akkuja ei saa purkaa, avata tai pilk- koa.
- Kennot ja akut on pidettävä pois lasten ulottuvilta.
- Jos kenno tai akku niellään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Kennot ja akut eivät saa altistua kuumuudelle tai tulelle. Varastointia suorassa auringonvalossa on vältettävä.
- Kennoja tai akkuja ei saa oikosulkea.
- Älä altista kennoja tai akkuja mekaanisille iskuille.

- Noudata aina kennojen, paristojen ja laitteiden plus- (+) ja miinusmerkinöitä (–). Varmista asianmukainen käyttö.
- Laitteiden kanssa ei saa käyttää kennoja tai akkuja, joita ei ole toimitettu yhdessä laitteiden kanssa.
- Kennot ja akut tulee pitää puhtaina ja kuivina.
- Kennot ja akut on ladattava ennen käyttöä. Käytä aina oikeaa laturia. Noudata aina valmistajan ohjeita tai käyttö- ohjeessa annettuja tietoja, jotta lataus sujuu asianmukai- sesti.
- Kennoja ja akkuja ei saa ladata pitkään, mikäli niitä ei käy- tetä.
- Pitkän varastoinnin jälkeen kennot tai akut on mahdollisesti ladattava ja purettava useita kertoja, jotta saavutetaan täysi suorituskyky.
- Alkuperäiset julkaisut ja tuotteita koskevat tiedot on säilytet- tävä jatkoa varten tiedonsaantitarkoituksen.

Toimituksen sisältö

 **Vihje:** Sinun tuotteesi ulkonäkö voi poiketa kuvista.

- 1× LED-valo
- 1× USB-latausjohto
- 2× asennuskiinnikkeet
- 1× käyttöohje

Asennus

- Molemmat metallikiinnikkeet kiinnitetään valaisimen run- koon magneettisesti (ks. kuva A).
- Poista suojakalvo kiinnikkeestä (ks. kuva B).
- Kiinnitä kiinnike haluamaasi kohtaan (ks. kuva C).

 **Vihje:** Pinnan on oltava puhdas ja rasvaton, muuten tarttuvuus heikkenee.

Käyttö

 **Vihje:** Tarkista oston yhteydessä, että lamppu toimii ja että kaikki lisävarusteet ovat mukana. Jos se ei toimi, ota yhteyttä myyntitiimiimme.

- Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Jos valo on liian heikko tai ei toimi lainkaan, lataa ensin akku. Käytä mukana toimitettua laturia, jonka tulo on 5 V / 1 A. Liitä USB-C-liitin USB-C-porttiin, sitten USB-A-liitin laturiin ja kytke virtalähde.

 **Huomautus:** USB-liitin Ei voida käyttää tietojensiir- toon.

- Latauksen merkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja vihreänä, kun lataus on valmis.
- Valoa ei voi kytkeä päälle lataamisen aikana.
- Valittavana on kolme tilaa: ON/OFF/AUTO (ks. kuva D).
 - ON-tila: Valo palaa jatkuvasti ja sammuu automaattisesti.
 - OFF-tila: Valo sammuu.
 - AUTO-tila: Valo on pois päältä päiväsaikaan; anturi on aktiivinen, kun ympäristön valaistus on alle 15 luksia.
- Valo palaa niin kauan kuin ihmiset liikkuvat ja sammuu automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua.

Puhdistus

 **HUOMIO! Laitteiden vahingoittumisvaara!** Älä käytä puhdistuksessa hiovia tai teräviä esineitä tai voimakkaita puhdistusaineita.

Älä käytä liuotinaineita.

- Pyyhi laite kuivalla tai vain hieman kostutetulla liinalla.

Säilytys, kuljetus

Säilytys

- Säilytä laite ja kaikki tarvikoesat kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Suojaa laite ja sen tarvikkeet pitempien käyttötaukojen aikana lialta ja ruostumiselta.

Kuljetus

- Käytä lähetyksessä mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä pakkausta.

Häiriöt ja apu

Jos jokin ei toimi...

 **VAARA! Tapaturma- ja hengenvaara!** Epäasialli- set korjaukset voivat aiheuttaa sen, että laite ei toimi enää turvallisesti. Vaarannat näin ympäristösi turval- lisuutta.

 **VAARA! Sähköiskun aiheuttama hengenvaara!** Kaikki työt mahdollisten häiriöiden korjaamiseksi pitää tehdä jännitteettömässä tilassa (sulake irrotet- tuna). Koulutetun sähköasentajan pitää tehdä kaikki työt.

Häiriön aiheuttavat usein vain pienet virheet. Pystyt usein kor- jaamaan ne itse. Katso ensin seuraavasta taulukosta, ennen kuin käännyt jälleenmyyjän puoleen. Näin säästät turhaa vai- vaa ja mahdollisesti myös kustannuksia.

Vika/häiriö	Syy	Korjaus
Valaisin ei toimi.	Onko valaisin kyt- ketty pois päältä?	Käännä lamppu.

Jos et pysty korjaamaan vikaa itse, ota yhteyttä jälleenmyy- jään. Ota huomioon, että asiattomat korjaukset mitätöivät myös takuun ja sinulle aiheutuu lisäkustannuksia.

Hävittämisen valmistelu

Akun poistaminen

 **Vihje:** Akku ei ole vaihdettava.

Kun laitteen käyttöaika on kulunut umpeen, on huolehdittava käytettyjen akkujen hävityksestä.

 **VARO! Sirut aiheuttavat tapaturmavaaran!** Älä riko laitetta voimalla.

- Irrota ruuvit pohjasta.
- Poista päätykansi, valonsuoja, valonohjainlevy ja heijastin- paperi.
- Irrota akku ohjainkortista saksilla.
- Poista akku
- Hävitä akut määräysten mukaisesti.

Hävittäminen

Laitteen hävittäminen

Yliiviivatun roskasäiliön symboli tarkoittaa: Paristoja, akkuja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa laittaa koti- talousjätteen joukkoon. Ne voivat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita.

Kuluttajat ovat velvollisia toimittamaan käytetyt sähkö- laitteet, laitteiden paristot ja akut sekajätteestä erillään viralli- seen keräyspaikkaan, jotta niiden asianmukainen käsittely on varmistettu. Palautus voi tapahtua lakimääräysten muka- maksutta esim. jonkin kunnallisen jätehuoltoyrityksen tai jälleen- myyjän kautta.

Paristot, akut ja lamput, joita ei ole asennettu sähkölait- teisiin kiinteästi ja jotka on mahdollista irrottaa laitetta rikkomatta, on poistettava laitteesta ennen hävittämistä ja toimitettava erilliseen keräyspisteeseen. Kaikkien laitteistojen liitumakut ja akut saa toimittaa keräyspisteeseen vain varaamattomassa tilassa. Paristojen navat ovat peitettävä teipillä, jotta ei pääse syntymään oikosulkua. Jokainen loppukäyttäjä vastaa itse hävitettävässä laitteessa olevien henkilökohtaisten tietojen poistamisesta.

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus on pahvia ja asianmukaisesti merkittyä muo- via, jotka voi kierrättää.

- Toimita nämä materiaalit kierrätykseen.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	312946
LED-valojen määrä	48 kpl
Tulojännite	5 V/DC, 1 A
Kytkenätätilat	ON/OFF/AUTO
Käyttöaika	2h
Latausaika	3-4h
Valovirta	130 lm
Akun kapasiteetti	3.7V/DC, 1100mAh
Suojaluokka	III
IP-luokitus	IP20
Viiveaika	30s
Anturin tunnistusalue	2m
Anturin käynnistysolosuhteet	< 15lux