

QUICK START GUIDE SCHNELLEINSTIEG - IHR "MAGNA 3.0 PLUS" KAMINOFEN

Accente Checkliste – In 5 Minuten gelesen – für sicheren Betrieb und lange Lebensdauer 👍

Dieses Dokument ersetzt nicht die vollständige Bedienungsanleitung.

1. VOR DEM ANSCHLUSS – DAS FUNDAMENT 🔥

Bevor Sie Ihren Ofen anschließen, klären Sie bitte folgende Punkte:

- ☐ Betrieb durch Schornsteinfeger freigegeben
- ☐ Kaminzug und Förderdruck geprüft (Liegt eine Querschnittsberechnung vor?)
- ☐ Bodenschutzplatte gemäß Schornsteinfeger-Vorgaben vorhanden
- ☐ Alle Sicherheitsabstände eingehalten

Mindestabstände:

Rückseite 300 mm | Seiten 300 mm | Vorderseite 800 mm | Decke 750 mm

Ofen und Schornstein arbeiten als Einheit. Die Zugverhältnisse müssen aufeinander abgestimmt sein.

Wichtig: derartige Versäumnisse, die später dazu führen, dass Sie den Kaminofen nicht betreiben dürfen, sind kein Reklamationsgrund. Der Ofen kann dann nicht umgetauscht werden!

2. AUFSTELLEN – SICHER UND SCHONEND 🔥

- ✓ Ofen immer zu zweit auspacken
- ✓ Nicht aufkanten (Bruchgefahr der Seitensteine)
- ✓ Weiche Unterlage verwenden
- ✓ Seitensteine nicht verspannen (Wärmeausdehnung)

Der Anschluss an den Schornstein muss fachgerecht erfolgen und abgenommen werden!

3. VOR DEM ERSTEN FEUER – KURZCHECK 🔥

- ☐ Transportsicherungen innen und außen entfernt
- ☐ Sitz der Brennraumteile geprüft (siehe Explosionszeichnung im Technischen Datenblatt)
- ☐ Abgasstutzen mit Turbulator eingebaut (falls bei Ihrem Modell vorhanden)
- ☐ Rauchrohre dicht
- ☐ Abnahme durch Schornsteinfeger erfolgt

4. ERSTE INBETRIEBNAHME – EINBRENNEN 🔥

Beim ersten Betrieb härtet der Ofenlack aus, daher:

- ✓ Mit kleinen Holzmengen beginnen
- ✓ Raum gut lüften
- ✓ Langsam steigern
- ✓ Ofen nicht unbeaufsichtigt lassen

Ein chemischer Geruch ist anfangs normal. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung.

5. IM ALLTAG – NORMALER BETRIEB – RICHTIG HEIZEN 🔥

Die richtige Verbrennungslufteinstellung spart Brennstoff, schützt Ihr Gerät und erzeugt schöne Flammen.

Primärluft (unten):

- Nur für Kohlebriketts falls zugelassen (siehe Typenschild auf Rückseite des Ofens)
- Bei Holz geschlossen (außer kurz beim Anheizen, für genaue Angaben siehe Technisches Datenblatt)

Sekundärluft (oben):

- Hauptregler für Holz – steuert saubere Nachverbrennung

Dauerhaft offene Primärluft bei Holz = Überhitzung des Ofens + Garantieverlust!

6. BRENNSTOFF & NACHLEGEN 🔥

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ✓ Nur zugelassene Brennstoffe | ✗ Nicht überfüllen |
| ✓ Hochwertige Anzünder | ✗ Nicht einwerfen |
| ✓ Holz vorsichtig einlegen | ✗ Luftöffnungen nicht blockieren |

Ihr Ofen erfüllt die strengen Eco-Design-Richtlinien und verfügt über einen hohen Wirkungsgrad. Mehr Holz bedeutet nicht mehr Wärme, sondern mehr Abgas und erhöhten Verschleiß.

7. MEHRERE GERÄTE AM SCHORNSTEIN 🔥

Sind mehrere Feuerstätten an denselben Schornstein angeschlossen, müssen die Türen der anderen Geräte geschlossen bleiben. Andernfalls entsteht kein ausreichender Unterdruck für Ihren Ofen.

8. REINIGUNG & PFLEGE 🔥

Sichtscheibe nur im kalten Zustand reinigen. Heißes Glas kann brechen.

Regelmäßige Pflege erhält Funktion und Optik.

Empfohlene Reinigungs- und Pflegemittel finden Sie in unserem Webshop unter: www.accentepro.com oder bei Ihrem Händler.

9. SICHERHEIT & GARANTIE 🔥

Kurz gesagt:

Richtig heizen, nicht überladen – dann ersparen Sie sich Ärger und Schaden! 😊

Vielen Dank!

Ihr Accente Service Team

RYCHLÝ ÚVODNÍ PRŮVODCE RYCHLÝ PŘÍSTUP – VAŠE KAMNA "MAGNA 3.0 PLUS" NA KRB

Accente kontrolní seznam – přečteno za 5 minut – pro bezpečný provoz a dlouhou životnost 👍

Tento dokument nenahrazuje kompletní uživatelskou příručku.

1. PŘED SPOJENÍM – ZALOŽENÍ 🔥

Než připojíte sporák, prosím upřesněte následující body:

- ☐ Provoz schválený kominářem
- ☐ Kontrola tahu komína a tlak na dopravníku (Existuje výpočet průřezu?)
- ☐ Ochranná deska podlahy je dostupná podle specifikací komináře
- ☐ Veškeré bezpečnostní vzdálenosti zachovány

Minimální vzdálenosti: Zadní 300 mm | Boky 300 mm | Přední 800 mm | Strop 750 mm

Kamna a komín fungují jako celek. Podmínky ponoru musí být koordinovány.

Důležité: takové opomenutí, která později vedou k tomu, že vám nebude dovoleno kamna obsluhovat, nejsou důvodem ke stížnosti. Troubu pak nelze vyměnit!

2. PŘÍPRAVA – BEZPEČNÉ A JEMNÉ 🔥

- ✓ Vždy vybalujte troubu po dvojicích
- ✓ Neostřívejte (riziko zlomení bočních kamenů)
- ✓ Použijte měkký povrch
- ✓ Nepodpírejte boční kameny (tepelná roztažnost)

Spojení s komínem musí být provedeno profesionálně a schváleno!

3. PŘED PRVNÍM POŽÁREM – RYCHLÁ KONTROLA 🔥

- ☐ Transportní zámky odstraněny uvnitř i vně
- ☐ Zkontrolované části sedadla spalovací komory (viz výkres explodace v technickém technickém listu)
- ☐ Výfukové potrubí s turbulátorem (pokud je u vašeho modelu k dispozici)
- ☐ Komínové trubky jsou utažené
- ☐ Přijetí kominářem

4. POČÁTEČNÍ ZAŘAZENÍ DO SLUŽBY – BURN-IN 🔥

Během první operace barva v troubě ztvrdne, a takže:

- ✓ Začněte s malým množstvím dřeva
- ✓ Dobře větrejte místnost
- ✓ Zvyšujte pomalu
- ✓ Nenechávejte troubu bez dozoru

Chemický zápach je zpočátku normální. Pro více informací se prosím podívejte do uživatelské příručky.

5. V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ – BĚŽNÝ PROVOZ – SPRÁVNÉ ZAHŘÍVÁNÍ 🔥

Správné nastavení spalovacího vzduchu šetří palivo, chrání vaše zařízení a vytváří krásné plameny.

Primární vzduch (dole):

- Pouze pro uhelné brikety, pokud jsou schváleny (viz jmenovka na zadní straně pece)
- Zavřeno pro dřevo (kromě krátce při ohřívání, podrobnosti viz Technický datový list)

Sekundární vzduch (nahore):

- Hlavní regulátor dřeva – Řídí čisté přidavné spalování

Trvale otevřený primární vzduch se dřevem = přehřátí kamin + ztráta záruky!

6. PALIVO A DOPLŇOVÁNÍ PALIVA 🔥

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ✓ Pouze schválená paliva | ✗ Nepřepíňujte se |
| ✓ Vysoce kvalitní zapalovače | ✗ Neházej do hry |
| ✓ Opatrně vložte dřevo | ✗ Neblokujte vzduchové otvory |

Vaše trouba splňuje přísné normy Eco-Design a má vysokou účinnost.
Více dřeva neznamená více tepla – ale více výfukových plynů a zvýšené opotřebení.

7. NĚKOLIK ZAŘÍZENÍ NA KOMÍNĚ 🔥

Pokud je ke stejnému komínu připojeno více krbů, dveře ostatních spotřebičů musí zůstat zavřené. Jinak nebude pro sporák dostatečný podtlak.

8. ČIŠTĚNÍ A PÉČE 🔥

Čistěte objektiv jen když je zima. Horké sklo se může rozbít.

Pravidelná údržba udržuje funkčnost i vzhled.

Doporučené čisticí a pečovací produkty najdete v našem webshopu na: www.accentepro.com nebo u vašeho prodejce.

9. BEZPEČNOST A ZÁRUKA 🔥

Stručně řečeno:

Správně zahřívejte, nepřetěžujte – pak si ušetříte starosti a škody! 😊

Děkuji!

Váš tým Accente Service

RÝCHLY ÚVODNÝ SPRIEVODCA RÝCHLY PRÍSTUP – VÁŠ KRBOVÝ SPORÁK "MAGNA 3.0 PLUS"

Accente kontrolný zoznam – prečítaný za 5 minút – pre bezpečnú prevádzku a dlhú životnosť 🙌

Tento dokument nenahrádza kompletný používateľský manuál.

1. PRED SPOJENÍM – NADÁCIA 🔥

Predtým, než pripojíte sporák, prosím upresnite nasledujúce body:

- ☐ Prevádzka schválená kominárom
- ☐ Kontrola ťahu komína a tlak na dopravníku (Existuje výpočet prierezu?)
- ☐ Ochranná doska na podlahe je dostupná podľa špecifikácií kominára
- ☐ Všetky bezpečnostné vzdialenosti zachované

Minimálne vzdialenosti: Zadné 300 mm | Boky 300 mm | Predná strana 800 mm | Strop 750 mm

Pec a komín fungujú ako jednotka. Podmienky ponoru musia byť zosúladené.

Dôležité: takéto opomenutia, ktoré neskôr vedú k tomu, že vám nebude dovolené obsluhovať sporák, nie sú dôvodom na sťažnosť. Rúru potom nemožno vymeniť!

2. PRÍPRAVA – BEZPEČNÉ A JEMNÉ 🔥

- ✓ Rúru vždy vybaľujte po dvojiciach
- ✓ Nerobte okraj (riziko zlomenia bočných kameňov)
- ✓ Použite mäkký povrch
- ✓ Nespevnujte bočné kamene (tepelná rozťažnosť)

Spojenie s komínom musí byť vykonané profesionálne a schválené!

3. PRED PRVÝM POŽIAROM – RÝCHLA KONTROLA 🔥

- ☐ Transportné zámky odstránené zvnútra aj zvonku
- ☐ Sedadlo spaľovacej komory skontrolované (pozri výkres explodovanej komory v technickej karte)
- ☐ Výfukový rozvod s turbulátorom nainštalovaným (ak je dostupný na vašom modeli)
- ☐ Komínové potrubia sú utesnené
- ☐ Prijatie kominárom

4. POČIATOČNÉ UVEDENIE DO SLUŽBY – BURN-IN 🔥

Počas prvej operácie farba v rúre stvrdne, teda:

- ✓ Začnite s malým množstvom dreva
- ✓ Dobre vetrajte miestnosť
- ✓ Zvyšujte pomaly
- ✓ Nenechávajte rúru bez dozoru

Chemický zápach je spočiatku normálny. Pre viac informácií si prosím pozrite používateľskú príručku.

5. V KAŽDODENNOM ŽIVOTE – BEŽNÁ PREVÁDZKA – SPRÁVNE VYKUROVANIE

Správne nastavenie spaľovacieho vzduchu šetrí palivo, chráni vaše zariadenie a vytvára krásne plamene.

Primárna vzduchová časť (dole):

- Iba pre uhoľné brikety, ak sú schválené (pozri menovku na zadnej strane pece)
- Zatvorené pre drevo (okrem krátkeho času pri ohrievaní, podrobnosti nájdete v Technickej technickej karte)

Sekundárne vzduchovanie (hore):

- Hlavný regulátor dreva – Riadi čisté prídavné spaľovanie

Trvalo otvorený primárny vzduch s drevom = prehriatie sporáka + strata záruky!

6. PALIVO A DOPĽŇANIE PALIVA

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| ✓ Iba schválené palivá | ✗ Nepreplňujte sa |
| ✓ Kvalitné zapaľovače | ✗ Nehádz do hry |
| ✓ Opatrne vložte drevo | ✗ Neblokujte vzduchové otvory |

Vaša rúra spĺňa prísne normy Eco-Design a má vysokú účinnosť.

Viac dreva neznamena viac tepla – ale viac výfukových plynov a zvýšené opotrebovanie.

7. NIEKOĽKO ZARIADENÍ NA KOMÍNE

Ak je k rovnakému komínu pripojených viacero krbov, dvere ostatných spotrebičov musia zostať zatvorené. Inak nebude pre váš sporák dostatočný negatívny tlak.

8. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Objektív čistite len keď je zima. Horúce sklo sa môže rozbiť.

Pravidelná údržba udržiava funkciu a vzhľad.

Odporúčané čistiace a ošetrovateľské produkty nájdete v našom webshope na: www.accentepro.com alebo u vášho predajcu.

9. BEZPEČNOSŤ A ZÁRUKA

Stručne povedané:

Správne zahrievajte, nepreťažujte – tak si ušetríte problémy a škody! 😊

Ďakujem!

Váš tím služieb Accente

VODIČ ZA HITER ZAČETEK HITRI DOSTOP – VAŠA PEČ ZA KAMIN "MAGNA 3.0 PLUS"

Accente kontrolni seznam – preberite v 5 minutah – za varno uporabo in dolgo življenjsko dobo 👍

Ta dokument ne nadomešča celotnega uporabniškega priročnika.

1. PRED POVEZAVO – FUNDACIJA 🔥

Preden priključite svoj štedilnik, prosimo, pojasnite naslednje točke:

- ☐ Delovanje odobreno s strani dimnikarja
- ☐ Preverjena upogib dimnika in tlak na transporterju (Ali obstaja izračun preseka?)
- ☐ Zaščitna plošča za tla je na voljo po specifikacijah dimničarja
- ☐ Vse varnostne razdalje so ohranjene

Minimalne razdalje:

Zadaj 300 mm | Stranice 300 mm | Spredaj 800 mm | Strop 750 mm

Peč in dimnik delujeta kot enota. Pogoji prepleka morajo biti usklajeni.

Pomembno: takšne opustitve, ki kasneje povzročijo, da ne smete upravljati štedilnika, niso razlog za pritožbo.

Štedilnika potem ni mogoče zamenjati!

2. PRIPRAVA – VARNO IN NEŽNO 🔥

- ✓ Pečico vedno razpakirajte v parih
- ✓ Ne obrobajte (tveganje lomljenja stranskih kamnov)
- ✓ Uporabite mehko površino
- ✓ Ne ojačajte stranskih kamnov (termična ekspanzija)

Povezava z dimnikom mora biti profesionalno izvedena in odobrena!

3. PRED PRVIM POŽAROM – HITRO PREVERJANJE 🔥

- ☐ Transportne zapornice odstranjene znotraj in zunaj
- ☐ Pregledani deli sedeža zgorevalne komore (glej risbo eksplodirane komore v tehničnem podatkovnem listu)
- ☐ Izpušni kolektor z vgrajenim turbulatorjem (če je na voljo pri vašem modelu)
- ☐ Dimne cevi so zategnjene
- ☐ Sprejem pri dimničarju

4. ZAČETNA UVEDBA V SLUŽBO – BURN-IN 🔥

Med prvim posegom se barva pečice strdi, zato:

- ✓ Začnite z majhnimi količinami lesa
- ✓ Dobro prezračite sobo
- ✓ Povečevanje počasi
- ✓ Pečice ne puščajte brez nadzora

Kemični vonj je sprva normalen. Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik.

5. V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU – NORMALNO DELOVANJE – PRAVILNO OGREVANJE 🔥

Pravilna nastavitve zraka za zgorevanje varčuje z gorivom, ščiti vašo napravo in ustvarja čudovite plamene.

Primarni zrak (spodaj):

- Samo za premogove brikete, če je odobreno (glej oznako na zadnji strani peči)
- Zaprto za les (razen za kratek čas pri ogrevanju, za več podrobnosti glejte Tehnični podatkovni list)

Sekundarno zrak (zgoraj):

- Glavni regulator za les – Nadzoruje čisto naknadno gorenje

Trajno odprt primarni zrak z lesom = pregrevanje peči + izguba garancije!

6. GORIVO IN TOČENJE GORIVA 🔥

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ✓ Samo odobrena goriva | ✗ Ne prenatrpajte |
| ✓ Visokokakovostni vžigalniki | ✗ Ne meči noter |
| ✓ Nežno vstavite les | ✗ Ne blokiraj zračnih odprtín |

Vaša pečica izpolnjuje stroge smernice Eco-Design in ima visoko stopnjo učinkovitosti.

Več lesa ne pomeni več toplote, ampak več izpušnih plinov in večjo obrabo.

7. VEČ NAPRAV NA DIMNIKU 🔥

Če je več kaminov priključenih na isti dimnik, morajo vrata drugih naprav ostati zaprta. V nasprotnem primeru ne bo dovolj negativnega tlaka za vašo peč.

8. ČIŠČENJE IN NEGA 🔥

Lečo čistite samo, ko je mrzlo. Vroče steklo se lahko zlomi.

Redno vzdrževanje ohranja funkcionalnost in videz.

Priporočena sredstva za čiščenje in nego najdete v naši spletni trgovini na: www.accentepro.com ali pri vašem prodajalcu.

9. VARNOST IN GARANCIJA 🔥

Na kratko:

Pravilno segrevaj, ne preobremenjuj – tako si prihraniš težave in škodo! 😊

Hvala!

Vaša Accente servisna ekipa