

CZ LED Svítilna

Multifunkční svítilna s několika režimy svícení, volitelnou barvou světla, s maximálním světelným tokem 740 lm.

Konstrukce svítilny je opatřena karabinou pro možné uchycení, např. na batoh. Spodní část je vyklápěcí, lze ji tedy použít jako stojan, který je navíc opatřen magnetem, dále se na spodní straně nachází otvírák na lahve. Po vyklopení je odhalen cigaretový zapalovač, plochý a křížový bit. Vrchní strana je navíc opatřena SOS řezačem pásov.

O napájení zařízení se stará zabudovaný 400 mAh akumulátor s výdrží 2-3 hodiny. Akumulátor lze nabíjet pomocí USB-C kabelu, proces plného nabíjení zabere cca 1 hodinu a je signalizován blikajícími diodami na zadní straně zařízení.

Návod k použití

- Po vybalení přístroj nabijte pomocí přiloženého USB-C kabelu.
 - Zařízení je opatřeno indikátorem stavu nabití.
 - Plné nabití za cca 1 hod.
- Pro zapnutí krátce stiskněte tlačítko napájení.
- Přepínání režimů svícení je řešeno cyklováním pomocí tlačítka napájení
 - COB studené bílé světlo
 - COB studené bílé světlo snížená intenzita
 - COB teplé bílé světlo
 - COB teplé bílé světlo snížená intenzita
 - COB červené světlo
 - COB červené blikající světlo
- Pro maximální intenzitu osvětlení je určen režim sdruženého svícení teplého i studeného světla. Pro zapnutí tohoto režimu dlouze stiskněte tlačítko napájení.
- Vypnutí svícení pomocí tlačítka napájení (a na konci cyklu režimů).
- Zapalovač je aktivován tlačítkem zapalování a je aktivní po dobu 5 vteřin.
 - před použitím vždy zcela otevřete stojánek

Upozornění:

Zařízení je opatřeno vestavěnou baterií. Po celou dobu nabíjení tohoto produktu musí být vždy přítomna dospělá osoba. Pro nabíjení používejte pouze dodávaný USB kabel. Nikdy neupravujte USB kabel, ani samotnou svítilnu. Pokud je svítilna, nebo kabel porušený, zařízení nepoužívejte. Zařízení v žádném případě nerozebírejte, nevhazujte jej do ohně a neprovádějte výměnu baterie. Neďivejte se do světla a nesviette na jiné osoby. Po ukončení životnosti výrobek nevyhazujte do běžného odpadu, ale vždy jej odevzdejte ve sběrném dvoře. Nepoužívejte zapalovač bez vyklopené zadní strany (stojanu).

Technická data:

Zdroj světla	COB
Světelný tok	550/470 (740) lm
Počet režimů	7x
Doba svícení	3 hodiny
Napájení	akumulátor 400 mAh
Nabíjení	USB-C
Doba nabíjení	cca 1 hod

SK LED Svetidlo

Multifunkčné svetidlo s niekoľkými režimami svietenia, voliteľnou farbou svetla, s maximálnym svetelným tokom 740 lm.

Konštrukcia svetidla je vybavená karabínou pre možné uchytenie, napr. na batoh. Spodná časť je vyklápacia, možno ju teda použiť ako stojan, ktorý je navyše opatrený magnetom, ďalej sa na spodnej strane nachádza otvárač na fľaše. Po vyklopení je odhalený cigaretový zapalovač, plochý a krížový bit. Vrchná strana je navyše vybavená SOS rezačom pásov.

O napájanie zariadenia sa stará zabudovaný 400 mAh akumulátor s výdržou 2-3 hodiny. Akumulátor je možné nabíjať pomocou USB-C kábla, proces plného nabíjania zaberie cca 1 hodinu a je signalizovaný blikajúcimi diódami na zadnej strane zariadenia.

Návod na použitie

- Po vybalení prístroj nabijte pomocou priloženého USB-C kábla.
 - Zariadenie je vybavené indikátorom stavu nabití.
 - Plné nabitie za cca 1 hod.
- Pre zapnutie krátko stlačte tlačidlo napájania.
- Přepínání režimov svietenia je riešeno cyklováním pomocou tlačidla napájania
 - COB studené biele svetlo
 - COB studené biele svetlo znížená intenzita
 - COB teplé biele svetlo
 - COB teplé biele svetlo znížená intenzita
 - COB červené svetlo
 - COB červené blikajúce svetlo
- Pre maximálnu intenzitu osvetlenia je určený režim združeného svietenia teplého aj studeného svetla. Pre zapnutie režimu dlho stlačte tlačidlo napájania.
- Vypnutie svietenia pomocou tlačidla napájania (a na konci cyklu režimov).
- Zapaľovač je aktivovaný tlačidlom a je aktívny po dobu 5 sekúnd.
 - pred použitím vždy úplne otvorte stojan

Upozornenie:

Zariadenie je vybavené vstavanou batériou. Po celú dobu nabíjania tohto produktu musí byť vždy prítomná dospelá osoba. Na nabíjanie používajte iba dodávaný USB kábel. Nikdy neupravujte USB kábel, ani samotné svetidlo. Ak je svetidlo, alebo kábel porušený, zariadenie nepoužívajte. Zariadenie v žiadnom prípade nerozoberajte, nevhadzujte ho do ohňa a nevykonávajte výmenu batérie. Nepozerajte do svetla, nesviette na iné osoby. Po ukončení životnosti výrobok nevyhazujte do bežného odpadu, ale vždy ho odovzdajte v zbernom dvoře. Nepoužívajte zapalovač bez vyklopenej zadnej strany (stojana).

Technické dáta:

Zdroj svetla	COB
Svetelný tok	550/470 (740) lm
Počet režimov	7x
Doba svietenia	3 hodiny
Napájanie	akumulátor 400 mAh
Nabíjanie	USB-C
Doba nabíjania	cca 1 hod

ENG LED Flashlight

Multifunctional flashlight with several lighting modes, selectable light color, with a maximum luminous flux of 740 lm.

The design of the flashlight is equipped with a carabiner for possible attachment, e.g. to a backpack. The lower part is hinged, so it can be used as a stand, which is also equipped with a magnet, and there is also a bottle opener on the lower side. When flipped open, the cigarette lighter, flat and cross bit are revealed. The upper side is additionally equipped with an SOS belt cutter.

The device is powered by a built-in 400 mAh battery with a duration of 2-3 hours. The battery can be charged using a USB-C cable, the full charging process takes about 1 hour and is signaled by flashing diodes on the back of the device.

Instructions for use

- After unpacking, charge the device with the included USB-C cable.
 - Charging indicator included.
 - Full charge in approx. 1 hour
- Briefly press the power button to turn it on.
- Switching lighting modes is solved by cycling with the power button
 - COB cold white light
 - COB cold white light reduced intensity
 - COB warm white light
 - COB warm white light reduced intensity
 - COB red light
 - COB red flashing light
- For maximum lighting intensity, a combined lighting mode of warm and cold light is designed. To turn on this mode, long press the power button.
- Turning off the lighting using the power button (and at the end of the mode cycle).
- The lighter is activated by the ignition button and is active for 5 seconds.
 - always fully open back (stand) before use

Warning:

The device is equipped with a built-in battery. An adult must be present at all times while charging this product. Use only the supplied USB cable for charging. Never modify the USB cable or the flashlight itself. If the lamp or cable is broken, do not use the device. Do not disassemble the device under any circumstances, do not throw it into fire and do not replace the battery. Do not look into the light or shine on other people. At the end of its useful life, do not throw the product in the normal waste, but always hand it in at the collection yard. Do not use the lighter without the rear side (stand) open.

Technical data:

Light source	COB
Luminous flux	550/470 (740) lm
Number of modes	7x
Light time	3 hours
Power supply	400 mAh accumulator
Charging	USB-C
Charging time	approx. 1 hour


SOS řezač pásů
SOS rezač pásov
SOS belt cutter

Světlo (červené, teplá/studená bílá)
COB (červené, teplá/studená bíla)
COB (Red, Warm/Cool White)

Otvírák na zátky
Otvárač na zátky
Caps opener

Tlačítko napájení
Tlačidlo napájania
Power button


Tlačítko zapalovače
Tlačidlo zapalovače
Cig. lighter button



Magnet
Magnet
Magnet

Nabíjecí USB-C port
Nabíjacie USB-C port
USB-C charging port

Signalizace nabití
Signalizácia nabití
Charge indicator



Zapalovač
Zapaľovač
Cigarette lighter

Plochý a křížový bit
Plochý a križový bit
Flat and cross bit

Píšťalka
Píšťalka
Whistle

