



Detektor pohybu ke stříšce Guttavordach BS

Číslo produktu: 75005033 - 75017163



1. Připravte připojení napájení pro LED

Před instalací vchodové stříšky je nutné připojit napájení na zadní straně stříšky - viz obrázek níže




2. Nastavení detektoru pohybu



Odstraňte detektor pohybu



Nastavte čas zapnutí a práh soumraku podle potřeby a vložte detektor pohybu zpět do vchodové stříšky.



Přehled sortimentu




Dutinkové desky
Twinwall sheets



Vlnité desky
Profile plates



Vchodové stříšky
Canopies



Hliníkové pergoly
Terrace roofs



Polykarbonátové panely
Twinwall panels




Polystyrolové desky
Polystyrene sheets



Bitumenové desky
Corrugated bitumen sheets




Nopové fólie
Dimpled Membrane



Plexisklo
Plates for crafts



Zatrávňovací tvárnice
Lawn grids



Zahradní produkty
Garden products

... a mnohem více !

